

IT1- VALAISIMIS KÄYTTÖ- JA TOIMINTAOHJEET.

Oman turvallisuutesi kannalta valaisimin asennettavaksi ohjeiden mukaan. Silityt tinnit ohje myöhempiä käyttöä varten. Ota huomioon varoitukset sekä tuotteen päällä sijaitsevasa kllvessä j käyttöohjeissa olevat kuvat.

Sisältää valaisin.

Toote sopii sekä julkis- että yksityisille.

Päivällä aurinkokenno muuttaa aurinkoenergian sähköiksi ja lataa akun, jolloin kytettiin aksua energiaa lampun syttyä automaattisesti. Aurinkolampun valaisuväsa riippuu sen sijainnista ja sijasta. Valitse lampulle sellainen paikka, jossa aurinko paistaa vähintään 8 tuntia päivässä. Vajoissa paikkaa akku ei lataudu täysin, mikä vähentää lampun käyttövyyttä vielä. Älä laita lampun lain lähele yövaloa, koska näin lampun voi sammuta itsenäis. Valmistaja ei ota mitään vastuuta väärästä asennamisesta tai laittamasta ohjeita käyttäjä joltavista vahingoista tai onnettomuuksista. Takuu ei koske tuotteen mukana toimitettuja lampun / loskepuksia / akkuperäisiä! ENSIMÄINEN KÄYTTÖ. Älä ota pois veroluokasta kunnas akku on laittamatta ohjeiden suoraan aurinkopaneelista vähintään 8 tuntia Syyttökäsien valaisimen laita kytön "ON" tai "I" tai "AUTO" asentoa, sammuttamaksi laita se "OFF" tai "O" asentoon. "OFF" tai "O" asennossa akkuperäiset ei lataudu. Mukana on ladattava akkuperäisto. Akkuperäiston tyyppi löytyy valaisimen tietokilvessä.

Akun valitus:

Purkaa valaisimen pakkussäsa olevan akun mukaan.

Aku kytettyä akkuperäisto pois ja aseta uusi. Kimmili huumoria pistaton napaisuuten

Akkuperäiston vaihdettua taku u valaisiin.

Älä laita akkumallista kotiloituskeskiseen.

Laitte et ole led! Lapsot saavat kytäytä sitä vain aikuisten läsnäollessa.

Jätekeskity

Erillisen jätteenkeräyksen merkki tyhjentämää, että jätte on kerättävä erikseen, eikä sitä su laittaa samaan astian yhdyskuntajätteen kanssa. Käytetty tuote saatava viirastaan ihmisen terveyden ja hengen sekä saastuttu ympäristöä, koska se saatua sisältäällä vaarallisia aineita, seoksia tai komponentteja. Sitä ei saa hävittää yhdyskuntajätteen mukana.

Älä kytä lampun kotiloituskeskiseen. Kysy paikallisesta jätteenkäsittelästä tai jätteenkäsittelästä, miten jätettä voi käsitellä huoltokeskitysiltille.

Puhdistus: Jos aurinkokenno on pölystä, puhdistamiseksi kytä kostea linta (äli kytä jätteenkäsitteläkselle ja hankausaineita valaisimeen).

Varo tiettä nestettä pölystä aurinkokennovalaisimen sisällä.

Toimitukseen joka pakkausnastava kytävessä olevaa EU:n vaatimuksia. (EN 60598)

Muutoshuuto: Räbäxul Zrt. H-9027 Györ, Körtefa u. 5. Alkuperä: Kima

IT1-ΟΑΗΕΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

Για την ασφαλή και ασφαλή και θέλω να λειτουργία το φωτιστικό με βήση τη χρήση. Φωτίζει αυτές τις ώρες. Ταυτοχρόνως τα εγκαθιστάμε στην περιοχή τεχνικών χαρακτηριστικών και στις ώρες και λάμψη, όπως η προσεκτική εκτίμηση. Φωτίζει φωτιστικό. Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.

Την ημέρα το ηλιακό στοιχείο μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρικό και επαναφορτίζει την μπαταρία, ενώ τη νύχτα το ηλιακό φωτιστικό ενεργοποιείται αυτόματα από τον ηλεκτρικό που έχει αποθηκεύσει στην μπαταρία. Η διάρκεια φωτισμού του ηλιακού φωτιστικού εξαρτάται από τη χωρητικότητα της μπαταρίας και της καλής συνθήκης.

Η διάρκεια φωτισμού του ηλιακού φωτιστικού εξαρτάται από τη χωρητικότητα της μπαταρίας και της καλής συνθήκης.

Είναι σημαντικό να επιλέξετε ένα εξωτερικό σημείο με πλήρη και άμεση ηλιοφάνεια, όπου το ηλιακό στοιχείο δέχεται ηλιακή ακτινοβολία κατάλογητό 8 ώρες το αστείοημέρη. Σωστή μέση δεν επιτρέπει στις μπαταρίες να φορτιστούν πλήρως, πράγμα που μειώνει τη διάρκεια φωτισμού τη νύχτα. Σημαντικό είναι, επίσης, να επιλέξετε ένα εξωτερικό σημείο σε άμεση απόσταση από νεοκρήνες ή/και φωτιστικά, όπως φώτα του δρόμου, που μπορούν να αναπροσανατολιστούν αντίστροφα το ηλιακό σέ.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές ή ατυχήματα που προκαλούνται από ακατάλληλη σύνδεση και χρήση.

Ο λαμπτήρας / λαμπτήρες φωτιστικού / μπαταρίας που παρέχονται με το προϊόν δεν καλύπτονται από εγγύηση!

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ: Μην αφήνετε την, για χημική ασφάλειάση, μέχρι τον φωτιστικό κλείσει, τον φωτιστικό κλείσει το ηλιακό φωτιστικό από άμεση ηλιακή ακτινοβολία επί 8 ώρες ετήσιου.

Για την ενεργοποίηση του φωτιστικού, φέρτε τον διακόστη στη θέση ON ή "I" ή "AUTO", για την απενεργοποίηση φέρτε τον διακόστη στη θέση OFF ή "O". Στη θέση OFF ή "O" η μπαταρία δεν φορτίζεται.

Περαιτέρω μόνιμη απενεργοποίηση μπαταρίας. Ο τύπος της μπαταρίας αναγράφεται στην ανακάλυψη τεχνικών χαρακτηριστικών του φωτιστικού.

Απενεργοποίηση του φωτιστικού όπως φαίνεται στο συνοψισμένο σχεδιάγραμμα.

3. Αποσπείρετε την εξωτερική μπαταρία και αποσπείρετε μια κανονίση. Προσέχετε τη σωστή πολικότητα.

Απενεργοποίηση του φωτιστικού μετά την αλλαγή μπαταρίας.

Μην αφήνετε τις χρησιμοποιούμενες μπαταρίες να αποσυνδεθούν.

Η συνιστώσα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως παρτίδα από παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών.

Αυτήση απορριμμάτων

Το σφάλμα για τη χρήση σωστής απορριμμάτων σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να αναλύεται χωριστά, δηλαδή δε μπορεί να αποσπείρεται στο ίδιο σέ με τα οικιακά - θραυστά απορριμματα. Τα χρησιμοποιούμενα προϊόντα ανήκουν να περάσει κατάλληλα σούτες, μίσηται να αποσπείρεται σε χωριστό να μολύνουν το περιβάλλον και κατά συνέπεια να θέλουν σε κίνηση την ανθρώπινη υγεία και ζωή, δεν μπορεί να αποσπείρεται σε μη διαχωρισμένα θραυστά απορριμματα.

Μην πετάτε το φωτιστικό στα οικιακά απορριμματα. Ρυθμίστε τον όριο ή τη κανονίση σας, οι που φύλο στο περιβάλλον τρέφο διακόστη των απορριμμάτων.

KAPAZIMETO: Όταν το ηλιακό στοιχείο συνεχίζει, καθυστερεί το ένα μάκοι πάνω, άμεσως ή/και μόνο να νύχτι (η χρησιμοποιείται χωριστό ή σωθισμένο) που είναι η κανονίση. Τέτοια να προσέχετε να μην υπάρχει μόνιμη στο ηλιακό φωτιστικό.

Το προϊόν μας πληροί τις σχετικές, εσωτερικές, πρόνοιες της ΕΕ (από περριόδο).

Εισαγωγής: Räbäxul Zrt. H-9027 Györ, Körtefa u. 5. Οπριδεσσεστί: Kima

DK- BRUG OG BETJENINGSINSTRUKTION FOR LYSLAMRATUR!

For din sikkerhed, skal du montere og sætte lysarmaturer i drift, baseret på instruktionerne. Overbær disse instruktioner. Identificer tegningerne på produktet, på produktets typeskilt, og i instruktionerne og tag højde for advarselsbetegnelser.

Barbert lysarmatur.

Produktet egner sig både til indendørs og udendørs brug.

On dagen konverterer solpanellet solens energi til elektricitet og genoplader batteriet, og om natten bliver elektriciteten gemt i batteriet, og sollyset bliver automatisk tændt. Sollysets belysningsintensitet afhænger af den geografiske beliggenhed og vejforholdene.

Det er vigtigt at vælge et aflednings sted med fuld, direkte sollys, hvor solpanellet kan modtage mindst 8 timers sol hver dag. Skyggefaldet omgiver oplader ikke batteriet og forhindrer, at batteriet bliver fuldt opladet om natten. Det er også vigtigt at vælge en lysintensitet, der overstiger der ikke er i nærheden af nattelystskilte, for eksempel gadebelysning, som kan resultere i et solarmaturer til at slukke automatisk.

Producenten er ikke ansvarlig for tilfældige skader eller udgifter, der er opstået på grund af ikke-standard forbindelser og anvendelse.

Der er ingen garanti for de pærer/lysarmaturer/batterier der følger med produktet!

NÅR DU BRUGER PRODUKTET FORSTÆT GANG: Du må ikke tage trætkappen af for solarlyset er helt opladet under direkte sollys i mindst 8 timer.

For at tørre lampen, skal du skubbe kontakten til ON eller "I" eller "AUTO"-position, for at slukke, skub kontakten til OFF eller "O"-position. OFF eller "O"-position betyder at batteriet ikke bliver opladet.

Genoplad batteri. Batterierne findes på lampens typeskilt.

Udklipping af batterier

Afmontering af lampen er vist på tegningen

3.Tag det flade batteri ud og indstæt et nyt. Vær opmærksom på batteriets retning.

Eller batterier er blevet udfældet, skal lampen monteres.

Batteriene må ikke kasseres som husholdningsaffald

Apparatet må ikke bruges som et barns legetøj til børn under 14 år.

Avfallsbortledning

Symbol for separat affaldsindsamlingsbæder, at produktet skal afhændes separat, det vil sige, at det ikke kan lægges i samme beholder med kommunalt affald. Det anvendte produkt kan indeholde farlige stoffer, blandinger og komponenter, der kan forurense miljøet og som følge heraf, bringe menneskers sundhed og liv i fare. Det kan ikke bortkasseres som usorteret husholdningsaffald.

Älskling af batterier

Afmontering af lampen er vist på tegningen

3.Tag det flade batteri ud og indstæt et nyt. Vær opmærksom på batteriets retning.

Eller batterier er blevet udfældet, skal lampen monteres.

Batteriene må ikke kasseres som husholdningsaffald

Apparatet må ikke bruges som et barns legetøj til børn under 14 år.

Avfallsbortledning

Symbol for separat affaldsindsamlingsbæder, at produktet skal samles in separat, det kan for eksempel ikke plasseres i samme beholder som husholdningsaffald. Det brakte produktet kan indeholde farlige stoffer, blandinger og komponenter som kan forurense miljøet og dermed utvise menneskelige helse og liv for fare. Det kan ikke afhendes som usortet husholdningsaffald.

Älskling af batterier

Afmontering af lampen er vist på tegningen

3.Tag det flade batteri ud og indstæt et nyt. Vær opmærksom på batteriets retning.

Eller batterier er blevet udfældet, skal lampen monteres.

Batteriene må ikke kasseres som husholdningsaffald

Apparatet må ikke bruges som et barns legetøj til børn under 14 år.

Avfallsbortledning

Symbol for separat affaldsindsamlingsbæder, at produktet må samles in separat, det kan for eksempel ikke plasseres i samme beholder som husholdningsaffald. Det brakte produktet kan indeholde farlige stoffer, blandinger og komponenter som kan forurense miljøet og dermed utvise menneskelige helse og liv for fare. Det kan ikke afhendes som usortet husholdningsaffald.

Älskling af batterier

Afmontering af lampen er vist på tegningen

3.Tag det flade batteri ud og indstæt et nyt. Vær opmærksom på batteriets retning.

Eller batterier er blevet udfældet, skal lampen monteres.

Batteriene må ikke kasseres som husholdningsaffald

Apparatet må ikke bruges som et leketøy for børn under 14 år.

Avfallsbortledning

Symbol for adskilt affaldsindsamlingsbæder, at produktet må samles in separat, det kan for eksempel ikke plasseres i samme beholder som husholdningsaffald. Det brakte produktet kan indeholde farlige stoffer, blandinger og komponenter som kan forurense miljøet og dermed utvise menneskelige helse og liv for fare. Det kan ikke afhendes som usortet husholdningsaffald.

Älskling af batterier

Afmontering af lampen er vist på tegningen

3.Tag det flade batteri ud og indstæt et nyt. Vær opmærksom på batteriets retning.

Eller batterier er blevet udfældet, skal lampen monteres.

Batteriene må ikke kasseres som husholdningsaffald

Apparatet må ikke bruges som et leketøy for børn under 14 år.

Avfallsbortledning

Symbol for adskilt affaldsindsamlingsbæder, at produktet må samles in separat, det kan for eksempel ikke plasseres i samme beholder som husholdningsaffald. Det brakte produktet kan indeholde farlige stoffer, blandinger og komponenter som kan forurense miljøet og dermed utvise menneskelige helse og liv for fare. Det kan ikke afhendes som usortet husholdningsaffald.

Älskling af batterier

Afmontering af lampen er vist på tegningen

3.Tag det flade batteri ud og indstæt et nyt. Vær opmærksom på batteriets retning.

Eller batterier er blevet udfældet, skal lampen monteres.

Batteriene må ikke kasseres som husholdningsaffald

Apparatet må ikke bruges som et leketøy for børn under 14 år.

Avfallsbortledning

Symbol for adskilt affaldsindsamlingsbæder, at produktet må samles in separat, det kan for eksempel ikke plasseres i samme beholder som husholdningsaffald. Det brakte produktet kan indeholde farlige stoffer, blandinger og komponenter som kan forurense miljøet og dermed utvise menneskelige helse og liv for fare. Det kan ikke afhendes som usortet husholdningsaffald.

Älskling af batterier

Afmontering af lampen er vist på tegningen

3.Tag det flade batteri ud og indstæt et nyt. Vær opmærksom på batteriets retning.

Eller batterier er blevet udfældet, skal lampen monteres.

Batteriene må ikke kasseres som husholdningsaffald

Apparatet må ikke bruges som et leketøy for børn under 14 år.

Avfallsbortledning

Symbol for adskilt affaldsindsamlingsbæder, at produktet må samles in separat, det kan for eksempel ikke plasseres i samme beholder som husholdningsaffald. Det brakte produktet kan indeholde farlige stoffer, blandinger og komponenter som kan forurense miljøet og dermed utvise menneskelige helse og liv for fare. Det kan ikke afhendes som usortet husholdningsaffald.

Älskling af batterier

Afmontering af lampen er vist på tegningen

3.Tag det flade batteri ud og indstæt et nyt. Vær opmærksom på batteriets retning.

Eller batterier er blevet udfældet, skal lampen monteres.

Batteriene må ikke kasseres som husholdningsaffald

Apparatet må ikke bruges som et leketøy for børn under 14 år.

Avfallsbortledning

Symbol for adskilt affaldsindsamlingsbæder, at produktet må samles in separat, det kan for eksempel ikke plasseres i samme beholder som husholdningsaffald. Det brakte produktet kan indeholde farlige stoffer, blandinger og komponenter som kan forurense miljøet og dermed utvise menneskelige helse og liv for fare. Det kan ikke afhendes som usortet husholdningsaffald.

Älskling af batterier

Afmontering af lampen er vist på tegningen

3.Tag det flade batteri ud og indstæt et nyt. Vær opmærksom på batteriets retning.

Eller batterier er blevet udfældet, skal lampen monteres.

Batteriene må ikke kasseres som husholdningsaffald

Apparatet må ikke bruges som et leketøy for børn under 14 år.

Avfallsbortledning

Symbol for adskilt affaldsindsamlingsbæder, at produktet må samles in separat, det kan for eksempel ikke plasseres i samme beholder som husholdningsaffald. Det brakte produktet kan indeholde farlige stoffer, blandinger og komponenter som kan forurense miljøet og dermed utvise menneskelige helse og liv for fare. Det kan ikke afhendes som usortet husholdningsaffald.

Älskling af batterier

Afmontering af lampen er vist på tegningen

3.Tag det flade batteri ud og indstæt et nyt. Vær opmærksom på batteriets retning.

Eller batterier er blevet udfældet, skal lampen monteres.

Batteriene må ikke kasseres som husholdningsaffald

Apparatet må ikke bruges som et leketøy for børn under 14 år.

Avfallsbortledning

Symbol for adskilt affaldsindsamlingsbæder, at produktet må samles in separat, det kan for eksempel ikke plasseres i samme beholder som husholdningsaffald. Det brakte produktet kan indeholde farlige stoffer, blandinger og komponenter som kan forurense miljøet og dermed utvise menneskelige helse og liv for fare. Det kan ikke afhendes som usortet husholdningsaffald.

Älskling af batterier

Afmontering af lampen er vist på tegningen

3.Tag det flade batteri ud og indstæt et nyt. Vær opmærksom på batteriets retning.

Eller batterier er blevet udfældet, skal lampen monteres.

Batteriene må ikke kasseres som husholdningsaffald

Apparatet må ikke bruges som et leketøy for børn under 14 år.

Avfallsbortledning

Symbol for adskilt affaldsindsamlingsbæder, at produktet må samles in separat, det kan for eksempel ikke plasseres i samme beholder som husholdningsaffald. Det brakte produktet kan indeholde farlige stoffer, blandinger og komponenter som kan forurense miljøet og dermed utvise menneskelige helse og liv for fare. Det kan ikke afhendes som usortet husholdningsaffald.

Älskling af batterier

Afmontering af lampen er vist på tegningen

3.Tag det flade batteri ud og indstæt et nyt. Vær opmærksom på batteriets retning.

Eller batterier er blevet udfældet, skal lampen monteres.

Batteriene må ikke kasseres som husholdningsaffald

Apparatet må ikke bruges som et leketøy for børn under 14 år.

Avfallsbortledning

Symbol for adskilt affaldsindsamlingsbæder, at produktet må samles in separat, det kan for eksempel ikke plasseres i samme beholder som husholdningsaffald. Det brakte produktet kan indeholde farlige stoffer, blandinger og komponenter som kan forurense miljøet og dermed utvise menneskelige helse og liv for fare. Det kan ikke afhendes som usortet husholdningsaffald.

Älskling af batterier

Afmontering af lampen er vist på tegningen

3.Tag det flade batteri ud og indstæt et nyt. Vær opmærksom på batteriets retning.

Eller batterier er blevet udfældet, skal lampen monteres.

Batteriene må ikke kasseres som husholdningsaffald

Apparatet må ikke bruges som et leketøy for børn under 14 år.

Avfallsbortledning

Symbol for adskilt affaldsindsamlingsbæder, at produktet må samles in separat, det kan for eksempel ikke plasseres i samme beholder som husholdningsaffald. Det brakte produktet kan indeholde farlige stoffer, blandinger og komponenter som kan forurense miljøet og dermed utvise menneskelige helse og liv for fare. Det kan ikke afhendes som usortet husholdningsaffald.

Älskling af batterier

Afmontering af lampen er vist på tegningen

3.Tag det flade batteri ud og indstæt et nyt. Vær opmærksom på batteriets retning.

Eller batterier er blevet udfældet, skal lampen monteres.

Batteriene må ikke kasseres som husholdningsaffald

Apparatet må ikke bruges som et leketøy for børn under 14 år.

Avfallsbortledning

Symbol for adskilt affaldsindsamlingsbæder, at produktet må samles in separat, det kan for eksempel ikke plasseres i samme beholder som husholdningsaffald. Det brakte produktet kan indeholde farlige stoffer, blandinger og komponenter som kan forurense miljøet og dermed utvise menneskelige helse og liv for fare. Det kan ikke afhendes som usortet husholdningsaffald.

Älskling af batterier

Afmontering af lampen er vist på tegningen

3.Tag det flade batteri ud og indstæt et nyt. Vær opmærksom på batteriets retning.

Eller batterier er blevet udfældet, skal lampen monteres.

Batteriene må ikke kasseres som husholdningsaffald

Apparatet må ikke bruges som et leketøy for børn under 14 år.

Avfallsbortledning

Symbol for adskilt affaldsindsamlingsbæder, at produktet må samles in separat, det kan for eksempel ikke plasseres i samme beholder som husholdningsaffald. Det brakte produktet kan indeholde farlige stoffer, blandinger og komponenter som kan forurense miljøet og dermed utvise menneskelige helse og liv for fare. Det kan ikke afhendes som usortet husholdningsaffald.

Älskling af batterier

Afmontering af lampen er vist på tegningen

3.Tag det flade batteri ud og indstæt et nyt. Vær opmærksom på batteriets retning.

Eller batterier er blevet udfældet, skal lampen monteres.

Batteriene må ikke kasseres som husholdningsaffald

Apparatet må ikke bruges som et leketøy for børn under 14 år.

Avfallsbortledning

Symbol for adskilt affaldsindsamlingsbæder, at produktet må samles in separat, det kan for eksempel ikke plasseres i samme beholder som husholdningsaffald. Det brakte produktet kan indeholde farlige stoffer, blandinger og komponenter som kan forurense miljøet og dermed utvise menneskelige helse og liv for fare. Det kan ikke afhendes som usortet husholdningsaffald.

Älskling af batterier

Afmontering af lampen er vist på tegningen

3.Tag det flade batteri ud og indstæt et nyt. Vær opmærksom på batteriets retning.

Eller batterier er blevet udfældet, skal lampen monteres.

Batteriene må ikke kasseres som husholdningsaffald

Apparatet må ikke bruges som et leketøy for børn under 14 år.

Avfallsbort